

繰り返して使える

水洗いで

“水洗いするだけで”  
簡単に汚れが落ちる  
自然乾燥させて  
“粘着力が元通り”



# めくらないで 繰り返して使える 粘着ローラー



上から下へ2回

“転がすだけ”

汚れを転写させて

“すぐに使える”

繰り返して使える

転写シートで

# Dクイック (ボディローラー) 運用実例

鏡、タイマー、ローラー、マニュアル、Dクイックを壁面へ設置



ボディローラー連続使用の場合 (例: 5人)



Dクイックでローラー清掃



ローラー使用后Dクイックの上から下まで2回転がして清掃する

Dクイックを清掃



汚れてきたらDクイックは専用クリーナーとマイクロファイバークロスで清掃する  
目安: 5人連続の場合18回転写(90人分)  
1人1回転写の場合90回(人)分



90%以上の転写!

ローラーのメンテナンスが  
10秒でラクラクできる!



転写ゲルシートが新登場。

そんな便利な

粘着ローラーの  
水洗いが  
要らなくなる。



新商品

## Dクイック

新開発の転写ゲルシートです。  
粘着ローラーを水洗いせず、毛髪や  
ほこりを転写して取り除きます。

特徴 1.

水洗いせずに粘着ローラーの  
性能を90%以上復活させる

Dクイックを使用することで  
「ローラーの水洗い後の性能」と  
同水準の粘着力が復活します。

性能試験結果

Dクイックへの転写だけで  
水洗い後と同水準の除去率



特徴 2.

1回の転写は10秒  
大幅な時短に

水洗い～完全乾燥までを10分として、  
ローラーを100回使用した場合に  
3時間以上の清掃時間の短縮に。

5回おきに転写する場合としない場合

Dクイックを使用

転写20回 + Dクイックの  
水拭き～乾燥1回  
=13分20秒

従来どおりローラーのみ使用

ローラーの  
水洗い～乾燥20回 = 3時間20分

特徴 3.

清掃回数削減!  
楽々メンテナンスを実現

ローラーを30人で1日あたり3回ずつ  
使用する場合、18回必要だった水洗い。  
Dクイックを使えば水拭き1回でOK!

30人で使用した場合の清掃回数

Dクイックを使用

1日あたり、水拭き1回だけ  
※5人使用ごとにDクイックに転写する

従来どおりローラーのみ使用

1日あたり、水洗い18回  
※5人使用ごとにローラーを水洗い

### 使用方法 Dクイックからローラーへ再転写しないから、繰り返し使える



ローラーを設置している  
壁面にDクイックを設置  
します。



ローラーをDクイックの  
上から下まで2回、転がします。  
2回転分で90%以上の毛髪や  
ほこりを除去。



Dクイックの使用後は、  
DCクリーナーを吹きかけ  
水で濡らして絞った  
クロスで拭き取ります。

★Dクイックの清掃についてのご注意・・・拭き取りでのお手入れで2か月程度連続使用ができます。拭き取る際はシート面を強く擦らないようご注意ください。また、定期的にDクイックを水洗いすることでダメージを抑えて本来の粘着力に戻すことができます。

品番	サイズ(mm)	厚さ(mm)	色	入数	価格(税込)
CO-40031	300×210	0.5	グレー	1枚	¥ 2,750
CO-40032				5枚	¥ 12,650